



Skrócona instrukcja obsługi Sterownika XC4

Uruchomienie

Jeśli sterownik ma wyłączony ekran, to należy go włączyć przytrzymując przycisk **X**

Wybór linii i kierunku

Aby wybrać linię, należy na głównym ekranie wybrać „Wybór linii”, a następnie na ekranie wybrać właściwy numer, w razie potrzeby przewijając listę przyciskami >> oraz <<. Następnie w taki sam sposób należy wybrać kierunek. Po jego wybraniu rozpoczyna się realizacja kursu.

Zmiana odcinka

Jeśli kurs rozpoczął się na innym przystanku niż początkowy, to po wyborze linii i kierunku, na ekranie realizacji kursu należy przyciskami ekranowymi >> oraz << wybrać właściwy odcinek. Aktualny przystanek wyświetlany jest w górnym wierszu, następny w dolnym. Zatwierdzić należy przyciskiem ekranowym „Zatwierdź”.

Zmiana kierunku

Na ekranie realizacji kursu należy wybrać przycisk ekranowy „Menu”, a następnie wybrać opcję „Zmień kierunek” i wybrać pożądany kierunek z listy.

Zmiana linii

Na ekranie realizacji kursu należy wybrać przycisk ekranowy „Menu”, a następnie wybrać opcję „Przerwij kurs” i wybrać nową linię oraz kierunek.

Napisy specjalne

Aby wyświetlić na tablicach informację typu „zjazd do zajezdni” (lub inne zaprogramowane) należy na ekranie realizacji kursu wybrać przycisk ekranowy „Menu”, a następnie wybrać opcję „Przerwij kurs”. Sterownik powróci do głównego menu w którym jest dostępna opcja „Napisy specjalne”.