



Opis schematu elektrycznego

Nr katalogowy A3115464596
Wersja 002

Hasło 5-bitowe	Tekst
01F01	bezpiecznik rozrusznika zacisku 30
01F02	bezpiecznik główny zacisku 15
01F05	bezpiecznik zintegrowana elektronika systemów IES zacisk 30
01F07	bezpiecznik główny zacisk 30
01F08	bezpiecznik główny swobodnie programowalnego sterowania NST, zacisk 30
01F13	bezpiecznik główny zacisk 30
01G04	akumulator 1
01G05	akumulator 2
01K01	przekaznik odciażenia zacisk. 15
01S01	reczny wyłącznik główny baterii
03F01	Bezpiecznik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K01	Przekaznik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K02	Przekaznik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03K03	Przekaznik główny wyłącznika bezpieczeństwa
03S01	Przelacznik głównego wyłącznika bezpieczeństwa
04A01	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS1)
04A02	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS2)
04A03	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS3)
04A04	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS4)
04A05	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS5)
04A06	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS6)
04A07	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS7)
04A08	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS8)
04F01	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 1)
04F02	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 2)
04F03	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 3)
04F04	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 4)
04F05	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 5)
04F06	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 6)
04F09	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 1)
04F10	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 2)

04F11	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 3)
04F12	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 4)
04F13	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 5)
04F14	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 6)
04F15	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 7)
04F16	Bezpiecznik elastycznie programowanego sterowania (FPS 8)
10A01	modul sterujący sterowanie praca silnika MR
10M01	Rozrusznik
51F01	bezpiecznik 1 układu klimatyzacji
51F02	bezpiecznik 2 układu klimatyzacji
60F03	Bezpiecznik Tachograf/Zespół wskaźników
60P01	wskaźnik tachograf
72F01	Bezpiecznik radio (Zacisk 30 ZST)
W0101	Masa 1 Miejsce kierowcy
W0102	Masa 2 Miejsce kierowcy
W0201	Masa 1 główna tablica rozdzielcza
W0202	Masa 2 główna tablica rozdzielcza
W0301	Masa 1 pomocnicza tablica rozdzielcza
W0402	Masa 2 z tyłu
W0501	Masa 1 komora silnika
W0805	Masa 5 kanał dachowy
W0901	Masa 1 kanał dachowy(w poprzek)
W1004	Masa 4 Komora akumulatora
W1101	Masa 1 przeguby VW
W1102	Masa 2 przeguby HW
X02.2	null
X02.5	null
X0201	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/1
X0202	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/2
X0203	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/3
X0204	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 15/1
X0205	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza za głównym wyłącznikiem bezpieczeństwa Zacisk 30/4
X03.2	null
X03.4	null
X0301	Rozdzielacz pomocnicza tablica rozdzielcza Zacisk 30/1
X0302	Rozdzielacz pomocnicza tablica rozdzielcza Zacisk 15/1

X0501	Rozdzielacz komora silnika Zacisk 30
X0603	szyna zbiorcza dodatkowa tablica przelaczników
X060A	Rozdzielacz Power Distribution Board PDB, alternator/rozsusznik
X060B	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30 przed SHS
X060F	rozdzielacz Power Distribution Board PDB akumulator
X060G	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30 przed SHS
X060H	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30 za SHS
X060J	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 30 za SHS
X060K	rozdzielacz Power Distribution Board PDB zacisk 15
X060L	rozdzielacz Power Distribution Board PDB modul bezpieczników
X060M	rozdzielacz Power Distribution Board PDB modul bezpieczników
X0616	Lacznik przewodów Power Distribution Board PDB
X0619	zlace wtykowe Power Distribution Board PDB
X0901	Rozdzielacz kanal dachowy (w poprzek) Zacisk 30/1
X0902	Rozdzielacz kanal dachowy (w poprzek) Zacisk 15/1
X11.5	null
X1101	Rozdzielacz przegub VW Zacisk 30/1
X1103	Rozdzielacz przegub VW elastycznie programowane sterowanie Zacisk 30/3
X1104	Rozdzielacz przegub VW Zacisk 15/1
X1105	Rozdzielacz przegub HW Zacisk 30/4
X1107	Rozdzielacz przegub HW elastycznie programowane sterowanie Zacisk 30/3
X1108	Rozdzielacz przegub HW Zacisk 15/2