



Opis schematu elektrycznego

Nr katalogowy A3114406900
Wersja 003

Hasło 5-bitowe	Tekst
04A04	modul sterujący elastycznie programowanego sterowania (FPS4)
10F13	Bezpiecznik Blokada rozruchu komora silnika
10K07	Przekaznik Blokada rozruchu komora silnika
10S16	Przelacznik start/stop komora silnika
10S17	Przelacznik Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnetrzna
HT332	Wariant
HT613	w przypadku włącznika silnik-start-stop montowanego w miejscu wybranym przez klienta
W0301	Masa 1 pomocnicza tablica rozdzielcza
W0402	Masa 2 z tyłu
X03.3	null
X0302	Rozdzielacz pomocnicza tablica rozdzielcza Zacisk 15/1
X0514	łącznik przewodów start/stop w komorze silnika
X0530	złącze wtykowe silnik-start-stop
X2717	łącznik przewodów Blokada rozruchu komora silnika klapa wewnetrzna