

Errore No. 16: Tensione della batteria

Errore a tensione d'alimentazione del controllo

