

Errore No. 20: Valvola proporzionale 2

Un errore della valvola proporzionale 2, o suo cablaggio. Al sistema d'articolazione HNG 16.5 il cilindro 1 è situato nella direzione di marcia a sinistra, e al sistema d'articolazione HG 15.3 a destra. Dal numero seriale sull'etichetta potete vedere di quale tipo di sistema d'articolazione si tratta (ad esempio "165" è HNG 16.5 o "92" è HNGK 9.2).,

Verifica la schema di errore, per sapere di quale specificazione di errore si tratta.

Cortocircuito verso terra (GND) oppure tensione d'alimentazione (VCC)?

Nota: Un cortocircuito a terra che accade durante il viaggio, o una sconnessione del cavo sarà identificato soltanto secondo il software applicato, quando il controllo attiva la valvola proporzionale. Cioè questo errore, dopo che il controllo è disinserito non è più specificato come attuale.

