

Errore No. 3: Uscita di sblocco marcia

Un errore della uscita di sblocco marcia oppure il suo cablaggio

Verifica la schema di errore, per sapere di qual' specificazione d' errore si tratta. Cortocircuito a terra (GND) o tensione d' alimentazione (VCC) ?

Nota: *Un cortocircuito a terra durante il viaggio sarà identificato solo, quando il controllo vuole attivare il sblocco marcia*

