

Errore No. 4: EGAS 1

Un errore della uscita riduzione accelerazione 1 oppure il suo cablaggio.

