

Errore No. 5: EGAS 2

Un errore della uscita riduzione accelerazione 2 oppure il suo cablaggio.

