

Errore No. 8: Potenzimetro d'angolo d'articolazione, errore meccanica

Un errore nella trasmissione meccanica del potenziometro.

Errore Plausibilità 1: Verifica se la trasmissione meccanica dell'asse del potenziometro funziona, questo significa, se al movimento d'articolazione, si muove anche l'asse del potenziometro.

si

non

Osservi in un viaggio di prova la visualizzazione dei valori correnti dell'angolo d'articolazione. Se questo valore non cambia, sostituisca il potenziometro.

Ripari la trasmissione meccanica del potenziometro d'angolo d'articolazione.

Inizializza di nuovo il potenziometro d'angolo d'articolazione.