

Errore No. 9: Valvola per smorzamento d' emergenza

Un errore nella valvola smorzamento d'emergenza o il suo cablaggio.

