

Fehler Nr. 16: Batteriespannungs Fehler

Ein Fehler in der Versorgungsspannung der Steuerung liegt vor

