


Dokumentation der "Türtaster LUMITAS"

Zusammensetzung der Vertriebsnummer:

1500 . 90 00 x xxx xx



01. März 2004



I CV PMG P

Wie finde ich die Information:

Die im Folgenden aufgeführten Schalter sind gegliedert nach:

GLIEDERUNGSEBENE 1:

Symbolnummer mit Bezeichnung und Grafik

AUFSTEIGEND SORTIERT nach Symbolnummer

DETAILBEREICH (GLIEDERUNGSEBENE 2):

Vertriebsnummer und Positionsnummer des Schalters

AUFSTEIGEND SORTIERT nach Positionsnummer

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"

Seite -3- von 8

Türtaster: ohne Symbol

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 999 36	36
1500.90 00 0 999 37	37
1500.90 00 0 999 38	38
1500.90 00 0 999 39	39

Türtaster: Tür 1, doppelt



Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 001 36	36
1500.90 00 0 001 37	37
1500.90 00 0 001 38	38
1500.90 00 0 001 39	39

Türtaster: Tür 2, doppelt



Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 002 36	36
1500.90 00 0 002 37	37
1500.90 00 0 002 38	38
1500.90 00 0 002 39	39

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"


Seite -4- von 8

Türtaster: Tür 3, doppelt

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 003 36	36
1500.90 00 0 003 37	37
1500.90 00 0 003 38	38
1500.90 00 0 003 39	39

Türtaster: Tür 4, doppelt


Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 004 36	36
1500.90 00 0 004 37	37
1500.90 00 0 004 38	38
1500.90 00 0 004 39	39

Türtaster: Tür 1, einfach

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 005 36	36
1500.90 00 0 005 37	37
1500.90 00 0 005 38	38
1500.90 00 0 005 39	39

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"

Seite -5- von 8

Türtaster: Tür 2, einfach

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 006 36	36
1500.90 00 0 006 37	37
1500.90 00 0 006 38	38
1500.90 00 0 006 39	39

Türtaster: Tür 1, Flügel 1

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 007 36	36
1500.90 00 0 007 37	37
1500.90 00 0 007 38	38
1500.90 00 0 007 39	39

Türtaster: Tür 1, Flügel 2

Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 008 36	36
1500.90 00 0 008 37	37
1500.90 00 0 008 38	38
1500.90 00 0 008 39	39

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"


Seite -6- von 8

Taster Haltestellenbremse



Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 009 36	36
1500.90 00 0 009 37	37
1500.90 00 0 009 39	39

Türtaster: Tür 3, einfach




Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 010 38	38
1500.90 00 0 010 39	39

Türtaster doppelt ohne Nummer



Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 011 36	36
1500.90 00 0 011 37	37
1500.90 00 0 011 38	38
1500.90 00 0 011 39	39

Öffnen Mitteltür



Vertriebsnummer:	Pos
1500.90 00 0 012 37	37

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"


Seite -7- von 8

Öffnen Fronttür



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 013 36 36

Öffnen Mitteltür 1



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 014 37 37

Öffnen Mitteltür 2



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 015 38 38

Öffnen Hintertür



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 016 38 38
1500.90 00 0 016 39 39

Türtaster: 1



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 017 36 36

Dokumentation Türtaster "LUMITAS"

Seite -8- von 8

Türtaster: 2



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 018 37 37

Türtaster: 3



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 019 38 38

Türtaster: 4



Vertriebsnummer: Pos
1500.90 00 0 020 39 39
