



Opis schematu elektrycznego

Nr katalogowy A3115461400
Wersja 003

Hasło 5-bitowe	Tekst
01S04	Przelacznik jazda/start
04A01	modul sterujacy elastycznie programowanego sterowania (FPS1)
04A03	modul sterujacy elastycznie programowanego sterowania (FPS3)
05X01	Gniazdko wtyczkowe diagnozy
60A02	modul sterujacy nadajnik impulsu drogo wzmacniacz C4
60F02	Bezpiecznik zaopatrzenie satelita Zacisk 30/Zespól wskaźników
60P02	Tachograf
60P02	wskaznik tachografu
60P05	Predkosciomierz z przyłączem CAN
61A01	Zespól wskaźników
61A02	modul lampek tablica rozdzielcza
61A04	Wyswietlacz wezla multipleksowego DMUX 32
61H01	Brzeczzyk ostrzegawczy
63H01	lampa stopu (swiatlo czerwone)
63H01	Lampka stop (swiatlo czerwone)
63H02	Sygnal swietlny ostrzegawczy (swiatlo zółte)
63H02	Sygnal swietlny ostrzegawczy (swiatlo zółto)
64H01	Brzeczzyk ostrzegawczy
W0101	Masa 1 Miejsce kierowcy
X0101	Rozdzielacz Miejsce kierowcy Zacisk 30/1
X0104	Rozdzielacz Miejsce kierowcy Zacisk 31/1
X0109	Rozdzielacz Miejsce kierowcy Zacisk (wewnetrznie) 30/2
X0110	Rozdzielacz Miejsce kierowcy Zacisk (wewnetrznie) 31/2
X0167	Rozdzielacz, miejsce kierowcy, zacisk (wewnetrzny) 30/3(Wake-up)
X02	null
X02.1	null
X0202	Rozdzielacz główna tablica rozdzielcza Zacisk 30/2
X3161	Oddanie szyna Deska rozdzielcza