

[illegible]

Prüfanschlüsse in Klappe unter FAP

18	- Federspeicher Zylinder- bzw. Loesdruck
19	- Federspeicher Notloes
20	- Federspeicher Vorrat
21	- Federspeicher Stauendruck

Druckschalter/Drucksensoren

Nr. 135 20818 - Druckschalter Lossdruck Federsp. 5,5 bar ± 0,2 bar (0e)
 Nr. 135 20821 - Druckschalter Lossdruck Federsp. 5,5 bar ± 0,2 bar (0e) MA

[illegible]

Positionsnummern Aggregate-Nr.: siehe A 628 009 00 42 Blatt 1 Rohr-Nr.: siehe A 628 009 00 42 Blatt 2	4
---	---