

Dokumentation der MARQUARDT-Lowpower STANDARDSCHALTER und TASTER

Zusammensetzung der Vertriebsnummer:

1526 . 91 xx x xxx xx

Positions-Nummer: gültig sind Positionen
01 ... 11 / 25 ... 35 / 41 ... 42

Symbol-Nummer:
angelehnt an "Marquard Katalog"
Da Schalter bei 2-0-1 s/t und 0-1-2 s-
Ausführungen 2 Einzelsymbole erfordern,
werden "Symbole" verwendet, die sich aus
2 Grafiken zusammensetzen.
Vorhandene Symbolnummern bei 0-1 s/t
werden von Marquard übernommen.
Nicht vorhandene Symbole werden von
"500" abwärts neu festgelegt.

Funktions-Beleuchtung:
0 = ohne
1 = mit

Schalterart:
00 = 0-1 t
01 = 0-1 s
02 = 2-0-1 t
03 = 2-0-1 s
04 = 0-1-2 s
30 = 0-1 t - rot bedruckt
31 = 0-1 s - rote Wippe
32 = 2-0-1 t - rote Wippe

ACHTUNG:

Bei Schalterpositionen

33, 34, 35

wird der Schalter um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht
montiert:

-> unteres Symbol rechts (90° im Uhrzeigersinn gedreht)

-> oberes Symbol links (90° im Uhrzeigersinn gedreht)

Wie finde ich die Information:


I CV PMG-P

Die im Folgenden aufgeführten Schalter sind gegliedert nach:

GLIEDERUNGSEBENE 1: Schaltertypen (kenntlich an grau hinterlegter Balkenüberschrift): 1-fach Taste 0-1 t AUFSTEIGEND SORTIERT nach 1-fach Taster/Schalter, 2-fach Taster/Schalter, ...		
GLIEDERUNGSEBENE 2: Symbolnummer mit Bezeichnung und Grafik AUFSTEIGEND SORTIERT nach Symbolnummer		
DETAILBEREICH (GLIEDERUNGSEBENE 3): Vertriebsnummer mit Angabe, ob Funktionsbeleuchtung Ja/Nein und Positionsnummer des Schalters AUFSTEIGEND SORTIERT nach 1.) Positionsnummer 2.) Funktionsbeleuchtung		


Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -3- von 37


1-fach Taster**0-1 t****Schalter ohne Symbol****Symbol-Nr:**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 000 06	Nein	06

1526.91 00 1 000 06	Ja	06
---------------------	----	----


**Signalglocke****Symbol-Nr:****396**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 396 06	Nein	06

**Check Lampen****Symbol-Nr:****398**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 398 04	Nein	04

1526.91 00 1 398 32	Ja	32
---------------------	----	----

**Rückwärtgangsperr****Symbol-Nr:****402**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 402 06	Nein	06

1526.91 00 0 402 35	Nein	35
---------------------	------	----

**OBD_Quit****Symbol-Nr:****406**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 406 05	Nein	05

1526.91 00 0 406 32	Nein	32
---------------------	------	----


**Nothahn Rückstellung****Symbol-Nr:****411**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 411 24	Ja	24

1526.91 00 0 411 35	Nein	35
---------------------	------	----

**Niveau Anhebung 180°****Symbol-Nr:****412**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 412 05	Nein	05

**Lenkhilfepumpe EIN****Symbol-Nr:****420**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 420 24	Ja	24

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -4- von 37

**Behindertensignal AUS****Symbol-Nr:****424**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 424 27	Nein	27

1526.91 00 0 424 30	Nein	30
---------------------	------	----

1526.91 00 0 424 42	Nein	42
---------------------	------	----


**Retarder aus****Symbol-Nr:****453**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 453 07	Ja	07


**ASR inaktiv****Symbol-Nr:****454**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 454 08	Nein	08


1526.91 00 0 454 09	Nein	09
---------------------	------	----

**Schneekette****Symbol-Nr:****428**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 428 06	Nein	06

**IBIS****Symbol-Nr:****446**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 446 06	Nein	06

**Motorbremse AUS****Symbol-Nr:****455**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 455 07	Ja	07

**Türzwangsschließung****Symbol-Nr:****449**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 449 28	Nein	28

1526.91 00 0 449 33	Nein	33
---------------------	------	----


1526.91 00 0 449 34	Nein	34
---------------------	------	----

**Display löschen****Symbol-Nr:****456**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 456 01	Nein	01

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -5- von 37

**IFIS-Stop****Symbol-Nr:****478**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 478 06	Nein	06

**Fahrerfenster Heizung****Symbol-Nr:****503**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 503 06	Nein	06

**Haltestellenfortschaltung****Symbol-Nr:****479**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 479 28	Nein	28

**Fahrerleuchte****Symbol-Nr:****504**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 504 42	Ja	42

**Türscheibenheizung****Symbol-Nr:****487**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 487 32	Nein	32


**Retarder EIN/AUS****Symbol-Nr:****508**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 508 07	Nein	07

**Display****Symbol-Nr:****488**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 488 03	Nein	03

1526.91 00 1 488 03	Ja	03
---------------------	----	----


**Druckluftthorn****Symbol-Nr:****512**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 512 04	Nein	04

1526.91 00 0 512 06	Nein	06
---------------------	------	----


Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -6- von 37

**Warnblinker Schulbetrieb****Symbol-Nr:****513**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 513 04	Ja	04

1526.91 00 1 513 28	Ja	28
---------------------	----	----

**KiWa löschen****Symbol-Nr:****530**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 530 27	Nein	27

1526.91 00 0 530 28	Nein	28
---------------------	------	----

**Fahrergetriebe****Symbol-Nr:****521**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 521 04	Nein	04

1526.91 00 0 521 09	Nein	09
---------------------	------	----

**Außenspiegel-Heizung****Symbol-Nr:****536**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 536 02	Nein	02


1526.91 00 0 536 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 00 0 536 08	Nein	08
---------------------	------	----


1526.91 00 1 536 08	Ja	08
---------------------	----	----

1526.91 00 0 536 31	Nein	31
---------------------	------	----

1526.91 00 1 536 31	Ja	31
---------------------	----	----


**Schilderkastenbeleuchtung****Symbol-Nr:****528**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 528 01	Ja	01

**KiWa setzen****Symbol-Nr:****529**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 529 28	Nein	28


1526.91 00 0 529 29	Nein	29
---------------------	------	----

**Smog****Symbol-Nr:****542**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 542 05	Ja	05

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -7- von 37

**Türfreigabe****Symbol-Nr:****553**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 553 28	Nein	28

1526.91 00 0 553 33	Nein	33
---------------------	------	----


1526.91 00 0 553 35	Nein	35
---------------------	------	----

**Neutral****Symbol-Nr:****554**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 554 01	Nein	01


1526.91 00 0 554 32	Nein	32
---------------------	------	----

1526.91 00 0 554 33	Nein	33
---------------------	------	----

**Türflügel 2 sperren****Symbol-Nr:****562**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 562 26	Nein	26

1526.91 00 0 562 31	Nein	31
---------------------	------	----


**Lautsprecher außen****Symbol-Nr:****574**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 574 05	Nein	05

1526.91 00 0 574 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 00 0 574 31	Nein	31
---------------------	------	----

1526.91 00 0 574 32	Nein	32
---------------------	------	----


**Funk****Symbol-Nr:****581**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 581 02	Nein	02

1526.91 00 0 581 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 00 0 581 31	Nein	31
---------------------	------	----


1526.91 00 0 581 32	Nein	32
---------------------	------	----

**Haltestellenbremse****Symbol-Nr:****582**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 582 25	Nein	25

1526.91 00 0 582 32	Nein	32
---------------------	------	----

1526.91 00 0 582 33	Nein	33
---------------------	------	----


**Umwälzpumpe****Symbol-Nr:****584**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 584 07	Nein	07


1526.91 00 0 584 29	Nein	29
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -8- von 37

**Ansage Wiederholen****Symbol-Nr:****585**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 585 05	Nein	05

**Ansage stumm****Symbol-Nr:****586**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 586 06	Nein	06

**Fahrerfenster-/Spiegelheizer****Symbol-Nr:****587**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 587 01	Nein	01

1526.91 00 1 587 01	Ja	01
---------------------	----	----

1526.91 00 0 587 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 00 1 587 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 00 0 587 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 00 1 587 09	Ja	09
---------------------	----	----

1526.91 00 1 587 29	Ja	29
---------------------	----	----

1526.91 00 1 587 31	Ja	31
---------------------	----	----

1526.91 00 0 587 32	Nein	32
---------------------	------	----


1526.91 00 1 587 32	Ja	32
---------------------	----	----

**Schulbetrieb****Symbol-Nr:****589**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 589 10	Nein	10

1526.91 00 0 589 33	Nein	33
---------------------	------	----

1526.91 00 1 589 33	Ja	33
---------------------	----	----

**Fahrgastlautsprecher****Symbol-Nr:****590**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 590 01	Nein	01

1526.91 00 0 590 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 00 0 590 04	Nein	04
---------------------	------	----


1526.91 00 0 590 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 00 0 590 30	Nein	30
---------------------	------	----

1526.91 00 0 590 31	Nein	31
---------------------	------	----

1526.91 00 0 590 32	Nein	32
---------------------	------	----


1526.91 00 0 590 33	Nein	33
---------------------	------	----

**Lautsprecher aus****Symbol-Nr:****591**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 591 31	Nein	31

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -9- von 37

**Türen sperren 20 Uhr****Symbol-Nr:****592**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 592 06	Nein	06


**FAMA Glocke aus****Symbol-Nr:****595**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 595 05	Nein	05

1526.91 00 0 595 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 00 0 595 27	Nein	27
---------------------	------	----

1526.91 00 0 595 41	Nein	41
---------------------	------	----

**Heizung Frontscheibe****Symbol-Nr:****619**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 619 02	Nein	02

1526.91 00 1 619 02	Ja	02
---------------------	----	----


1526.91 00 0 619 09	Nein	09
---------------------	------	----

1526.91 00 1 619 09	Ja	09
---------------------	----	----


1526.91 00 0 619 31	Nein	31
---------------------	------	----

**Heizung Seitenscheibe****Symbol-Nr:****620**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 620 32	Ja	32

**Motorbremse direkt****Symbol-Nr:****605**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 605 08	Nein	08

**Dachklappe entlüften****Symbol-Nr:****628**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 628 06	Nein	06

**Empfang****Symbol-Nr:****607**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 607 06	Nein	06

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -10- von 37

**ABS-Anl., ASR geregelt****Symbol-Nr:****641**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 641 08	Nein	08

1526.91 00 0 641 09	Nein	09
---------------------	------	----

1526.91 00 0 641 10	Nein	10
---------------------	------	----

**Entriegelung Tür****Symbol-Nr:****657**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 657 35	Nein	35

**Behindertenlift ein/aus****Symbol-Nr:****667**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 667 04	Ja	04

1526.91 00 0 667 26	Nein	26
---------------------	------	----

1526.91 00 0 667 29	Nein	29
---------------------	------	----


1526.91 00 1 667 29	Ja	29
---------------------	----	----

1526.91 00 0 667 30	Nein	30
---------------------	------	----


**Kneeling Automatik****Symbol-Nr:****669**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
--------------------	------	-----------

1526.91 00 1 669 06	Ja	06
---------------------	----	----


**IBIS-Quittung****Symbol-Nr:****675**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 675 05	Nein	05

**Reset ISO****Symbol-Nr:****684**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 684 04	Nein	04

1526.91 00 1 684 08	Ja	08
---------------------	----	----


**Gelenksteuerung****Symbol-Nr:****688**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 688 07	Nein	07

1526.91 00 1 688 10	Ja	10
---------------------	----	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -11- von 37

**Notablegen Lift****Symbol-Nr:****696**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 696 29	Ja	29

1526.91 00 0 696 30	Nein	30
---------------------	------	----

1526.91 00 1 696 30	Ja	30
---------------------	----	----

**Niveau Anhebung****Symbol-Nr:****697**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 697 01	Nein	01

1526.91 00 0 697 02	Nein	02
---------------------	------	----


1526.91 00 0 697 04	Nein	04
---------------------	------	----

1526.91 00 0 697 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 00 1 697 05	Ja	05
---------------------	----	----


1526.91 00 0 697 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 00 0 697 26	Nein	26
---------------------	------	----


**Kneeling aus****Symbol-Nr:****699**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 699 25	Nein	25

1526.91 00 0 699 26	Nein	26
---------------------	------	----


**Ruf****Symbol-Nr:****708**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 708 06	Nein	06

**Funk sprechen****Symbol-Nr:****725**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 725 06	Nein	06

1526.91 00 0 725 07	Nein	07
---------------------	------	----


**Kneeling - senken****Symbol-Nr:****698**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 1 698 04	Ja	04

1526.91 00 0 698 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 00 0 698 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 00 1 698 26	Ja	26
---------------------	----	----


**Funk Tonruf****Symbol-Nr:****726**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 00 0 726 27	Nein	27

1526.91 00 0 726 31	Nein	31
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -12- von 37


**Haltestellenfortschaltung****Symbol-Nr:****727**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 00 0 727 10 Nein 10

1526.91 00 0 727 28 Nein 28


1526.91 00 0 727 34 Nein 34

**Oberleitung sprühen****Symbol-Nr:****736**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 00 0 736 29 Nein 29

1526.91 00 0 736 31 Nein 31

**Umluft****Symbol-Nr:****745**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 00 1 745 10 Ja 10

**Test ISO****Symbol-Nr:****756**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 00 0 756 05 Nein 05

**Lenksäulenverstellung****Symbol-Nr:****901**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 00 0 901 06 Nein 06

1526.91 00 0 901 10 Nein 10

1526.91 00 0 901 31 Nein 31

1526.91 00 1 901 31 Ja 31

1526.91 00 0 901 32 Nein 32


**OFF/ON****Symbol-Nr:****938**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 00 0 938 06 Nein 06

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -13- von 37


1-fach Schalter**0-1 s****Schalter ohne Symbol****Symbol-Nr:**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 000 06	Ja	06


1526.91 01 0 000 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 01 1 000 25	Ja	25
---------------------	----	----


1526.91 01 0 000 30	Nein	30
---------------------	------	----

**Haltestelle Zusatzlenkung****Symbol-Nr:****380**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 380 10	Nein	10

**V-Regler ein****Symbol-Nr:****385**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 385 08	Ja	08

**Power Programm****Symbol-Nr:****388**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 388 29	Nein	29

**Getriebe programm****Symbol-Nr:****389**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 389 28	Ja	28

**Innenbeleuchtung Red.****Symbol-Nr:****392**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 392 02	Ja	02

**Signalglocke****Symbol-Nr:****396**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 396 06	Nein	06

**Check Lampen****Symbol-Nr:****398**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 398 02	Ja	02

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -14- von 37

**Funk_1****Symbol-Nr:****408**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 408 04	Nein	04

**Zahltischbeleuchtung I****Symbol-Nr:****422**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 422 09	Nein	09

**Zahltischbeleuchtung II****Symbol-Nr:****423**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 423 10	Nein	10


**Behindertensignal AUS****Symbol-Nr:****424**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 424 27	Nein	27


**Schneekette****Symbol-Nr:****428**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
--------------------	------	-----------


1526.91 01 1 428 10	Ja	10
---------------------	----	----

**IBIS****Symbol-Nr:****446**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 446 06	Nein	06


**Türzwangsschließung****Symbol-Nr:****449**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 449 34	Nein	34

**Kofferraum****Symbol-Nr:****450**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 450 28	Ja	28

1526.91 01 1 450 30	Ja	30
---------------------	----	----

**Retarder aus****Symbol-Nr:****453**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 453 07	Nein	07

1526.91 01 1 453 07	Ja	07
---------------------	----	----


1526.91 01 0 453 08	Nein	08
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -15- von 37

**ASR inaktiv****Symbol-Nr:****454**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 454 09	Nein	09

**Motorbremse AUS****Symbol-Nr:****455**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 455 07	Ja	07

**Ampelsteuerung****Symbol-Nr:****459**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 459 25	Nein	25


**Lautsprecher innen****Symbol-Nr:****466**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 466 32	Nein	32


**Retarder direkt****Symbol-Nr:****470**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:

1526.91 01 0 470 08	Nein	08
---------------------	------	----


**Haltestellenfortschaltung****Symbol-Nr:****479**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 479 33	Nein	33


**Innenbeleuchtung I****Symbol-Nr:****493**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 493 09	Ja	09

1526.91 01 1 493 29	Ja	29
---------------------	----	----

**Türflügel 1 sperren****Symbol-Nr:****495**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 495 34	Nein	34


**Kreis****Symbol-Nr:****497**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 497 06	Nein	06


1526.91 01 0 497 30	Nein	30
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -16- von 37

**Sonnenrollo auf****Symbol-Nr:****498**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 498 31	Nein	31

**Unterstuhlheizung****Symbol-Nr:****501**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 501 10	Ja	10

**Fahrerleuchte****Symbol-Nr:****504**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 504 01	Ja	01


1526.91 01 0 504 28	Nein	28
---------------------	------	----

1526.91 01 0 504 41	Nein	41
---------------------	------	----

1526.91 01 1 504 41	Ja	41
---------------------	----	----

1526.91 01 0 504 42	Nein	42
---------------------	------	----

1526.91 01 1 504 99	Ja	99
---------------------	----	----


**Leselampe****Symbol-Nr:****507**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 507 02	Nein	02

1526.91 01 1 507 04	Ja	04
---------------------	----	----


1526.91 01 1 507 28	Ja	28
---------------------	----	----

1526.91 01 0 507 31	Nein	31
---------------------	------	----

**Retarder EIN/AUS****Symbol-Nr:****508**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 508 07	Nein	07

1526.91 01 1 508 07	Ja	07
---------------------	----	----

**Druckluftthorn****Symbol-Nr:****512**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 512 02	Ja	02


1526.91 01 0 512 04	Nein	04
---------------------	------	----

**Fahrergebläse****Symbol-Nr:****521**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 521 01	Ja	01

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -17- von 37

**Innenbeleuchtung****Symbol-Nr:****524**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 524 01	Nein	01

1526.91 01 1 524 01	Ja	01
---------------------	----	----

1526.91 01 0 524 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 01 1 524 09	Ja	09
---------------------	----	----

1526.91 01 0 524 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 01 1 524 25	Ja	25
---------------------	----	----

1526.91 01 1 524 32	Ja	32
---------------------	----	----

1526.91 01 0 524 41	Nein	41
---------------------	------	----

1526.91 01 0 524 42	Nein	42
---------------------	------	----

1526.91 01 1 528 01	Ja	01
---------------------	----	----


1526.91 01 0 528 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 01 1 528 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 01 0 528 04	Nein	04
---------------------	------	----

1526.91 01 0 528 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 01 0 528 08	Nein	08
---------------------	------	----

**KiWa setzen****Symbol-Nr:****529**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 529 27	Nein	27

1526.91 01 0 529 28	Nein	28
---------------------	------	----

1526.91 01 0 529 34	Nein	34
---------------------	------	----

**Nachtbeleuchtung****Symbol-Nr:****527**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 527 01	Nein	01

1526.91 01 1 527 01	Ja	01
---------------------	----	----

1526.91 01 0 527 02	Nein	02
---------------------	------	----


1526.91 01 1 527 26	Ja	26
---------------------	----	----

1526.91 01 0 527 32	Nein	32
---------------------	------	----


**Kofferraumbeleuchtung****Symbol-Nr:****531**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 531 05	Ja	05

1526.91 01 1 531 29	Ja	29
---------------------	----	----

**Schilderkastenbeleuchtung****Symbol-Nr:****528**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
--------------------	------	-----------


**Außenspiegel-Heizung****Symbol-Nr:****536**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 536 05	Ja	05

1526.91 01 1 536 31	Ja	31
---------------------	----	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -18- von 37

**Türfreigabe****Symbol-Nr:****553**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 0 553 27 Nein 27


1526.91 01 0 553 30 Nein 30

1526.91 01 1 553 33 Ja 33

1526.91 01 0 553 34 Nein 34

1526.91 01 0 553 35 Nein 35

1526.91 01 1 553 35 Ja 35

**Türflügel 2 sperren****Symbol-Nr:****562**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 0 562 26 Nein 26

1526.91 01 0 562 29 Nein 29

1526.91 01 0 562 33 Nein 33

1526.91 01 0 562 34 Nein 34

**Zahltischbeleuchtung****Symbol-Nr:****565**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 0 565 01 Nein 01

1526.91 01 1 565 08 Ja 08

1526.91 01 0 565 31 Nein 31


1526.91 01 0 565 32 Nein 32

1526.91 01 1 565 32 Ja 32

1526.91 01 0 565 41 Nein 41


1526.91 01 0 565 42 Nein 42

1526.91 01 1 565 42 Ja 42

**Neutral****Symbol-Nr:****554**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 0 554 31 Nein 31


**Webastoheizung****Symbol-Nr:****559**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 1 559 04 Ja 04

1526.91 01 0 559 06 Nein 06

1526.91 01 1 559 27 Ja 27


**Lautsprecher außen****Symbol-Nr:****574**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 01 0 574 31 Nein 31

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -19- von 37


**Klima****Symbol-Nr:****575**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 575 02	Nein	02

1526.91 01 1 575 06	Ja	06
---------------------	----	----

1526.91 01 1 575 27	Ja	27
---------------------	----	----

1526.91 01 1 575 28	Ja	28
---------------------	----	----

**Haltestellenbremse****Symbol-Nr:****582**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 582 07	Nein	07

1526.91 01 0 582 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 01 0 582 28	Nein	28
---------------------	------	----


1526.91 01 0 582 31	Nein	31
---------------------	------	----

1526.91 01 0 582 32	Nein	32
---------------------	------	----

1526.91 01 0 582 33	Nein	33
---------------------	------	----

1526.91 01 1 582 33	Ja	33
---------------------	----	----

1526.91 01 0 582 35	Nein	35
---------------------	------	----

**Entwerterabschaltung****Symbol-Nr:****578**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 578 02	Nein	02

1526.91 01 0 578 04	Nein	04
---------------------	------	----


1526.91 01 0 578 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 01 0 578 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 01 1 578 06	Ja	06
---------------------	----	----

1526.91 01 0 578 28	Nein	28
---------------------	------	----

1526.91 01 0 578 31	Nein	31
---------------------	------	----


**Fahrerfenster-/Spiegelheißer****Symbol-Nr:****587**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 587 01	Ja	01

1526.91 01 0 587 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 01 1 587 04	Ja	04
---------------------	----	----


1526.91 01 1 587 26	Ja	26
---------------------	----	----

**Funk****Symbol-Nr:****581**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 581 32	Nein	32

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -20- von 37

**Schulbetrieb****Symbol-Nr:****589**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 589 06	Nein	06

1526.91 01 1 589 10	Ja	10
---------------------	----	----

1526.91 01 0 589 33	Nein	33
---------------------	------	----


**FAMA Glocke aus****Symbol-Nr:****595**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 595 02	Nein	02

1526.91 01 0 595 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 01 0 595 29	Nein	29
---------------------	------	----


1526.91 01 0 595 31	Nein	31
---------------------	------	----

**Fahrgastlautsprecher****Symbol-Nr:****590**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 590 02	Nein	02

1526.91 01 1 590 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 01 0 590 32	Nein	32
---------------------	------	----

**Zahltischbeleuchtung****Symbol-Nr:****598**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 598 30	Ja	30

**Türen sperren****Symbol-Nr:****592**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 592 05	Nein	05

1526.91 01 0 592 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 01 0 592 28	Nein	28
---------------------	------	----

1526.91 01 1 592 28	Ja	28
---------------------	----	----

1526.91 01 0 592 30	Nein	30
---------------------	------	----

1526.91 01 0 592 33	Nein	33
---------------------	------	----


1526.91 01 0 592 34	Nein	34
---------------------	------	----

**Hauptschalter****Symbol-Nr:****604**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 604 07	Nein	07

1526.91 01 1 604 31	Ja	31
---------------------	----	----


1526.91 01 1 604 32	Ja	32
---------------------	----	----

**Motorbremse direkt****Symbol-Nr:****605**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 605 08	Nein	08


Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -21- von 37

**Motorbremse EIN/AUS****Symbol-Nr:****606**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 606 07	Nein	07

1526.91 01 1 606 07	Ja	07
---------------------	----	----

**Dachlüfter****Symbol-Nr:****617**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 617 01	Ja	01

1526.91 01 0 617 04	Nein	04
---------------------	------	----


1526.91 01 1 617 05	Ja	05
---------------------	----	----

1526.91 01 1 617 06	Ja	06
---------------------	----	----

1526.91 01 1 617 10	Ja	10
---------------------	----	----

**Heizung Seitenscheibe****Symbol-Nr:****620**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 620 10	Ja	10


**Dachklappe belüften****Symbol-Nr:****627**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 627 04	Ja	04

1526.91 01 0 627 09	Nein	09
---------------------	------	----

1526.91 01 0 627 27	Nein	27
---------------------	------	----


1526.91 01 1 627 27	Ja	27
---------------------	----	----

**Dachklappe entlüften****Symbol-Nr:****628**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 628 05	Nein	05

1526.91 01 0 628 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 01 0 628 28	Nein	28
---------------------	------	----

**ABS-Anl., ASR geregelt****Symbol-Nr:****641**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 641 09	Nein	09


**Öffnen Automatictür****Symbol-Nr:****659**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 659 26	Nein	26

1526.91 01 0 659 29	Nein	29
---------------------	------	----


Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -22- von 37

**Behindertenlift ein/aus****Symbol-Nr:****667**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 667 06	Nein	06

1526.91 01 0 667 29	Nein	29
---------------------	------	----

**Kneeling Automatik****Symbol-Nr:****669**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 669 01	Nein	01

1526.91 01 1 669 05	Ja	05
---------------------	----	----

1526.91 01 1 669 06	Ja	06
---------------------	----	----


1526.91 01 1 669 25	Ja	25
---------------------	----	----

1526.91 01 0 669 26	Nein	26
---------------------	------	----


1526.91 01 1 669 27	Ja	27
---------------------	----	----

1526.91 01 0 669 29	Nein	29
---------------------	------	----


1526.91 01 0 669 31	Nein	31
---------------------	------	----

**Spannung****Symbol-Nr:****679**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 679 06	Nein	06

**ABS aus****Symbol-Nr:****683**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 1 683 10	Ja	10

**Blitz****Symbol-Nr:****687**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 687 08	Nein	08

**Kneeling - senken****Symbol-Nr:****698**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 698 29	Nein	29

**Funk sprechen****Symbol-Nr:****725**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 725 32	Nein	32

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -23- von 37

**Funk Tonruf****Symbol-Nr:****726**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 726 06	Nein	06

**Nachtschaltung****Symbol-Nr:****738**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 738 01	Nein	01

1526.91 01 0 738 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 01 1 738 05	Ja	05
---------------------	----	----


**Lenksäulenverstellung****Symbol-Nr:****901**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 901 01	Nein	01

1526.91 01 0 901 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 01 0 901 07	Nein	07
---------------------	------	----


1526.91 01 0 901 29	Nein	29
---------------------	------	----

**Kompressor aus****Symbol-Nr:****932**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 01 0 932 30	Nein	30

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -24- von 37

2-fach Taster**2-0-1 t****Notfallschalter Tür****Symbol-Nr:****387**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 02 1 387 06**Ja****06****Dachlüfter ein/auto****Symbol-Nr:****393**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 02 1 393 08**Ja****08****Dachluke auf/zu****Symbol-Nr:****395**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 02 1 395 10**Ja****10****Motor EIN/AUS****Symbol-Nr:****409**


VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 02 0 409 06**Nein****06****1526.91 02 0 409 09****Nein****09****1526.91 02 0 409 10****Nein****10****1526.91 02 0 409 28****Nein****28****1526.91 02 0 409 30****Nein****30****1526.91 02 0 409 32****Nein****32****Diagnose System/Info****Symbol-Nr:****413**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 02 0 413 04**Nein****04****1526.91 02 0 413 31****Nein****31****Fensterheber auf/ab****Symbol-Nr:****432**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 02 0 432 01**Nein****01****1526.91 02 0 432 07****Nein****07****Funk Tonruf/Sprechen****Symbol-Nr:****452**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 02 0 452 06**Nein****06****1526.91 02 0 452 32****Nein****32**

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -25- von 37

**Innenbeleuchtung I,II****Symbol-Nr:****457**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 457 41	Nein	41

**Ampelsteuerung****Symbol-Nr:****458**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 458 05	Nein	05


**Lautsprecher innen/auße****Symbol-Nr:****465**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 465 01	Nein	01

1526.91 02 0 465 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 02 0 465 31	Nein	31
---------------------	------	----

1526.91 02 1 465 31	Ja	31
---------------------	----	----

**Haltestellenfortschaltung****Symbol-Nr:****473**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 473 04	Nein	04

1526.91 02 1 473 04	Ja	04
---------------------	----	----

1526.91 02 0 473 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 02 0 473 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 02 1 473 10	Ja	10
---------------------	----	----

1526.91 02 0 473 28	Nein	28
---------------------	------	----

1526.91 02 0 473 30	Nein	30
---------------------	------	----

1526.91 02 0 473 31	Nein	31
---------------------	------	----

**Kneeling****Symbol-Nr:****476**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 476 01	Nein	01

1526.91 02 0 476 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 02 1 476 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 02 0 476 05	Nein	05
---------------------	------	----

1526.91 02 0 476 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 02 0 476 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 02 0 476 26	Nein	26
---------------------	------	----

1526.91 02 1 476 26	Ja	26
---------------------	----	----

1526.91 02 0 476 27	Nein	27
---------------------	------	----

1526.91 02 0 476 30	Nein	30
---------------------	------	----


**Behindertenlift auf/ab****Symbol-Nr:****477**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 477 26	Nein	26

1526.91 02 0 477 30	Nein	30
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -26- von 37

**Schulbetrieb****Symbol-Nr:****482**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 482 06	Nein	06

1526.91 02 0 482 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 02 0 482 33	Nein	33
---------------------	------	----

**Display****Symbol-Nr:****486**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 486 02	Nein	02

1526.91 02 0 486 04	Nein	04
---------------------	------	----


1526.91 02 1 486 04	Ja	04
---------------------	----	----

1526.91 02 0 486 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 02 0 486 10	Nein	10
---------------------	------	----

1526.91 02 1 486 26	Ja	26
---------------------	----	----

1526.91 02 1 486 32	Ja	32
---------------------	----	----

**Funk I / II****Symbol-Nr:****483**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 483 32	Nein	32

**Sonnenrollo****Symbol-Nr:****484**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 484 01	Nein	01

1526.91 02 0 484 02	Nein	02
---------------------	------	----


1526.91 02 0 484 10	Nein	10
---------------------	------	----

**Fahrergeräusche****Symbol-Nr:****521**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 1 521 09	Ja	09

**KiWa setzen****Symbol-Nr:****529**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 529 27	Nein	27


**KiWa setzen/Löschen****Symbol-Nr:****485**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 485 27	Nein	27

1526.91 02 0 485 28	Nein	28
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -27- von 37

**Lautstärke****Symbol-Nr:****539**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 539 01	Nein	01

1526.91 02 0 910 26	Nein	26
---------------------	------	----


1526.91 02 0 910 30	Nein	30
---------------------	------	----

**Glocke****Symbol-Nr:****550**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 550 31	Nein	31

**Weichenstellung****Symbol-Nr:****680**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 680 30	Nein	30

**Funktion ECRAN****Symbol-Nr:****908**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 02 0 908 03	Nein	03

**Behindertenrampe vor/zur****Symbol-Nr:****910**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
--------------------	------	-----------

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -28- von 37

2-fach Schalter**2-0-1****Innenbeleuchtung nacht/r****Symbol-Nr:****379**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 379 02	Nein	02

**Innenbeleuchtung Red./N****Symbol-Nr:****390**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 390 02	Nein	02


**Akku ein/aus****Symbol-Nr:****399**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 399 02	Nein	02


**Zahltafelbeleuchtung I,II****Symbol-Nr:****421**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 421 27	Nein	27

1526.91 03 0 421 41	Nein	41
---------------------	------	----

**Webastoheizung****Symbol-Nr:****439**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 1 439 06	Ja	06

**Innenbeleuchtung I,II****Symbol-Nr:****457**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 457 01	Nein	01

1526.91 03 1 457 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 03 0 457 06	Nein	06
---------------------	------	----

1526.91 03 0 457 31	Nein	31
---------------------	------	----


1526.91 03 0 457 34	Nein	34
---------------------	------	----

1526.91 03 1 457 34	Ja	34
---------------------	----	----

1526.91 03 0 457 41	Nein	41
---------------------	------	----

1526.91 03 1 457 41	Ja	41
---------------------	----	----

1526.91 03 0 457 42	Nein	42
---------------------	------	----

**Ampelsteuerung****Symbol-Nr:****458**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 458 01	Nein	01

1526.91 03 0 458 02	Nein	02
---------------------	------	----

1526.91 03 0 458 06	Nein	06
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -29- von 37

**Dachlüfter be-/entlüften****Symbol-Nr:****464**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 464 01	Nein	01

1526.91 03 1 464 01	Ja	01
---------------------	----	----

1526.91 03 1 464 02	Ja	02
---------------------	----	----

1526.91 03 0 464 06	Nein	06
---------------------	------	----


1526.91 03 0 476 25	Nein	25
---------------------	------	----

**Türen sperren****Symbol-Nr:****481**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 481 08	Nein	08

1526.91 03 0 481 26	Nein	26
---------------------	------	----


1526.91 03 0 481 34	Nein	34
---------------------	------	----

**Lautsprecher innen/auße****Symbol-Nr:****465**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 465 32	Nein	32

**Funk I / II****Symbol-Nr:****483**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 483 32	Nein	32

**Unterstuhlbodenheizung****Symbol-Nr:****472**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 1 472 04	Ja	04

1526.91 03 1 472 05	Ja	05
---------------------	----	----


1526.91 03 0 472 26	Nein	26
---------------------	------	----

**Leselampe****Symbol-Nr:****507**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 1 507 35	Ja	35

**Kneeling****Symbol-Nr:****476**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 476 05	Nein	05

**Fahrerergebläse****Symbol-Nr:****521**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 521 27	Nein	27

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -30- von 37

**Innenbeleuchtung****Symbol-Nr:****524**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 524 41	Nein	41


**Tür I sperren****Symbol-Nr:****917**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 917 35	Nein	35


**Zahlischbeleuchtung****Symbol-Nr:****565**

VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 1 565 33	Ja	33

1526.91 03 1 565 41	Ja	41
---------------------	----	----

**Tür II sperren****Symbol-Nr:****907**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 907 06	Nein	06

**Türfreigabe / Haltestellen****Symbol-Nr:****914**


VDO-Vertriebs-Nr.:	FBL:	Position:
1526.91 03 0 914 25	Nein	25

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT


Seite -31- von 37

2-fach Schalter**0-1-2****Unterstuhlheizung****Symbol-Nr:****501**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 04 0 501 10**Nein****10****Fahrergebläse****Symbol-Nr:****521**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 04 0 521 05**Nein****05****Innenbeleuchtung****Symbol-Nr:****524**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 04 0 524 41**Nein****41****1526.91 04 1 524 41****Ja****41**

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -32- von 37


1-fach Schalter mit zwei Kr 2 x 0-

Kreis

Symbol-Nr:

497

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 05 1 497 06**Ja****06**

Schilderkastenbeleuchtun

Symbol-Nr:

528

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 05 1 528 25**Ja****25**

Haltestellenbremse

Symbol-Nr:

582

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 05 1 582 25**Ja****25**

Behindertenl.ein/aus

Symbol-Nr:



667

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 05 1 667 06**Ja****06**

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -33- von 37



Niveau Anhebung

Symbol-Nr:

697

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 10 0 697 25


Nein

25

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -34- von 37

2-fach Taster/Schalter, 2t-0 2t-0-1



Glocke

Symbol-Nr:

550

VDO-Vertriebs-Nr.:

1526.91 13 0 550 31

FBL:


Nein

Position:

31

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -35- von 37

1-fach Taster rote Wippe s 0-1 t

Niveau Anhebung

Symbol-Nr:


100

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 30 0 100 25	Nein	25
---------------------	------	----

1526.91 30 0 100 26	Nein	26
---------------------	------	----

1526.91 30 0 100 27	Nein	27
---------------------	------	----



Kneeling - senken

Symbol-Nr:


101

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 30 0 101 26	Nein	26
---------------------	------	----

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -36- von 37

1-fach Schalter rote Wippe 0-1 s**Hauptschalter****Symbol-Nr:****105**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:


1526.91 31 0 105 01**Nein****01****1526.91 31 0 105 02****Nein****02****Haltestellenbremse****Symbol-Nr:****582**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 31 0 582 28**Nein****28**

Dokumentation: Standardschalter MARQUARDT

Seite -37- von 37

2-fach Taster rote Wippe s 2-0-1 t**Kneeling****Symbol-Nr:****102**

VDO-Vertriebs-Nr.: FBL: Position:

1526.91 32 0 102 01 Nein 01

1526.91 32 0 102 06 Nein 06

1526.91 32 0 102 25 Nein 25

1526.91 32 0 102 26 Nein 26

1526.91 32 0 102 27 Nein 27

1526.91 32 0 102 29 Nein 29

1526.91 32 0 102 30 Nein 30

1526.91 32 0 102 31 Nein 31