





Symbol	Name	Beschreibung	Description
	T-CONV	Temperatur sensor Wandler	Temperature Sensor Converter
	T-SCMP	Temperatur sensor Deisampf	Temperature Sensor Sump
	OIL-LVL	Deislandsensor	Oil Level Sensor
 Messschaltung Messring Co/I	SK	Magneventil Schneidgungskupplung	Solenoid Speed Clutch
	DK	Magneventil Durschleppung	Solenoid Lock-Up Clutch
	EK	Magneventil Eingschleppung	Solenoid Input Clutch
	PB	Magneventil Pumpdruck	Solenoid Pump Brake
	WP	Magneventil Wandlerdruck	Solenoid Converter Pressure
	WR	Magneventil Wandlerdruckreglung	Solenoid Converter Pressure Regulator
	TB	Magneventil Turbinbremse	Solenoid Turbine Brake
 Arbeitsschaltung Working Co/I	RBG	Magneventil Rückwärtsgangbremse groß	Solenoid Reverse Brake "large"
	RBK	Magneventil Rückwärtsgangbremse klein	Solenoid Reverse Brake "small"
	n1	Drehzahl sensor 1 (Antrieb)	Speed Sensor 1 (input)
	n2	Drehzahl sensor 2 (Abtrieb)	Speed Sensor 2 (output)
	n3	Drehzahl sensor 3 (Turbine)	Speed Sensor 3 (turbine)
	TM	Getriebeerkennung	Transmission Identification Module

[illegible]