

Errore No. 2: Segnale di velocità

Un errore del segnale di velocità o del suo cablaggio

Verifica il modulo di errore, per sapere di quale specificazione d'errore si tratta. **Attenzione:** alle seguenti versioni di software è stata scambiata la descrizione per le plausibilità 1 e 2: 9.25;9.37;2.00;2.02; Per la verifica della versione di software vedi prego nota di capitolo 3.3.3.
Nota: L'errore del segnale di velocità continua ad essere attuale (*) fino a s'interrompe l'accensione. Soltanto quando l'errore si produce di nuovo, sarà visualizzato come attuale.

