

Errore No. 21: Sensore a pressione 2

Errore nell'elettrica del sensore a pressione 2 o suo cablaggio.

Al sistema d'articolazione HNG 16.5 il cilindro 2 è situato nella direzione di marcia a destra, e al sistema d'articolazione HG 15.3 a sinistra. Dal numero seriale sull'etichetta potete vedere di quale tipo di sistema d'articolazione si tratta (ad esempio "165" è HNG 16.5 o "92" è HNGK 9.2).,

