

Errore No. 6: Potenziometro angolo di sterzo, errore elettrica

Un errore nella parte elettrica del potenziometro oppure il suo cablaggio

