

Fehler Nr. 20: Proportionalventil 2 Fehler

Ein Fehler des Proportionalventilausgangs 2 oder seiner Verkabelung.
Beim Gelenksystem HNG 16.5 befindet sich Zylinder 2 in Fahrtrichtung rechts, beim Gelenksystem HG 15.3 links. Das jeweils verwendete Gelenksystem können Sie der Seriennummer auf dem Typenschild des Gelenkes entnehmen (z.B. 165)



